

Roborock Qrevo Curv 2 Pro/ProX

Používateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

004	Bezpečnostné informácie
005	Vysvetlenie medzinárodných symbolov
005	RF špecifikácie
006	Prehľad produktu
007	Inštalácia
007	Pripojenie k aplikácii
008	Návod na použitie
010	Bežná údržba
012	Základné parametre
012	Vyhlásenie o zhode EÚ
013	Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

UPOZORNENIE

- Na účely nabíjania batérií používajte len odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD49HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časový spínač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spotrebičom.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/6400 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie používalo ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná mimoriadna opatrnosť.
- Pred čistením sa uistite, že kôš na prach, umývateľný filter, vrecko na prach, bočná kefa, mopové utierky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy sú na svojom mieste.
- Výrobok nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. šrotu dekorácií, skla a klinec), aby ste nepoškriabali robota, dok alebo podlahu.
- Na robote alebo doku nesedejte ani na ňom nestojte.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených priestorov, ako sú schody. V opačnom prípade môže robot spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania senzoru.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že podlaha, na ktorej robot pracuje, je bez vody.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako je napríklad podlaha podkrovia, otvorená terasa, šmýkačka alebo horná časť nábytku.
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela osôb a domácich zvierat udržiavajte mimo švov, otvorov a pohyblivých častí výrobku, aby ste predišli možnému zraneniu.
- Výrobok nepoužívajte v miestnosti, kde spí dočča alebo dieťa.
- Nepohybujte robotom pomocou vertikálneho nárazníka, magnetického horného krytu, bočnej kefy alebo nárazníka. Nepresúvajte dokovaciu stanicu zdvíhaním základne dokovacej stanice.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zbieranie kameňov, zvyškov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovat' vzduchový kanál.
- Robota ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol, ani horľavých alebo výbušných predmetov, ako sú zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu. Dokovaciu stanicu, robota a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, ako je napríklad vykurovací radiátor. Vyhnite sa vlhkým, tesným priestorom alebo miestam, kde môže byť robot zavesený vo vzduchu.
- Neumiestňujte žiadne predmety na hornú časť robota alebo dokovacej stanice, do blízkosti nasávania dokovacej stanice ani ju nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachového krytu).
- Pred prepravou vysávača vypustite z jeho vnútornej nádrže všetku zostávajúcu vodu. Postupujte takto: V aplikácii otvorte nastavenia vysávača → Nastavenia dokovacej stanice, šesťkrát za sebou kliknite na nápis "Nastavenia dokovacej stanice", aby sa zobrazila servisná ponuka, a vyberte možnosť Spustiť vyprázdnenie zostávajúcej vody.
- Nespoliehajte sa len na senzor pádu - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- UPOZORNENIE: Funkciu mopovania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- UPOZORNENIE: Pred začatím upratovania (či už manuálneho alebo plánovaného) skontrolujte podlahu, či sa na nej nenachádzajú predmety, ktoré by mohol robotický vysávač povysávať. Takéto predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí stroja.
- Ak je tvrdosť vašej vody vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

- Nepoužívajte bez vrečka na prach.
- Výrobok nepoužívajte, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Kontaktujte zákaznický servis a požiadajte o pomoc.
- Spotrebič vždy používajte v dobre vetranom priestore, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock a jej predajcovia odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, trestné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento výrobok. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktorých sa podľa platných zákonov nemožno vzdať.
- Robota a dokovacia stanicu neoplachujte.
-  - Pozor, horúci povrch. Nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody ani výstupov sušiaceho vzduchu.

Batéria a nabíjanie UPOZORNENIE

- Vždy používajte riadne uzemnenú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak takáto zásuvka nie je k dispozícii, kontaktujte elektrikára, aby ju sprístupnil.
- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na doku.
- Aby ste predišli možnému dymu, teplu alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s akýmkoľvek typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Použité batérie nevyhadzujte. Odneste ich do profesionálnej recyklačnej organizácie.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti náchylnej na búrky alebo s nestabilným napätím, prijmite ochranné opatrenia.
- Ak výrobok zostane dlhší čas nepoužívaný, po úplnom nabití, odpojení zo zásuvky a vypnutí ho uložte na chladné a suché miesto. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Pri preprave výrobku nezabudnite odpojiť dokovaciu stanicu, vypnúť robota a vyprázdniť zásobníky na vodu. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

 – Symbol OCHRANNÁ ZEM

 – Len na použitie v interiéri.

Špecifikácie RF

Servis	Protokol	Frekvenčný rozsah	Max. Výstupný výkon
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤20dBm
Bluetooth	BLE 4.1	2400-2483,5 MHz	<10dBm

A Prehľad produktu

A1 Robotický vysávač (pohľad zhora)



Prepínanie/čistenie

- Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete robotický vysávač.
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania

- Biela: úroveň nabitia batérie $\geq 15\%$
- Červená: úroveň nabitia batérie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjanie alebo štartovanie čistenie
- Bliká červeno: Chyba
- Pulzovanie na modro: Vzdialené zobrazenie
- Pomaly bliká na modro: Čakanie na WiFi pripojenie
- Rýchle blikanie na modro: Pripojenie
- Stále modré: Hlasový asistent pracuje / WiFi pripojené



-Dok

- Robot nie je v doku: Stlačením spustíte dokovanie/stlačením a podržaním spustíte bodové čistenie
- Robot je v doku: Stlačte pre spustenie vyprázdňovania / Stlačte a podržte pre pranie mopových utierok

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte robotický vysávač v prevádzke.

A1-1-Vertikálny nárazník

A1-2-LiDAR senzor

A1-3- Mikrofony

A1-4-Horný snímač

A1-5-Lokátor dokovacej stanice

A1-6-Senzor na detekciu reaktívnych prekážok

A1-7-LED výplňové svetlo

A1-8-Snímač steny

A1-9-Reproduktor

A2 Robotický vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Snímač pádu

A2-2-Snímač koberca

A2-3-Bočná kefa

A2-4-Kryt hlavnej kefy

A2-5-Všetky smerové kolesá

A2-6-Hlavné kely

A2-7-Západky krytu hlavnej kefy

A2-8-Hlavné kolieska

A2-9-Zásuvky pre mop

A3 Robotický vysávač (s odstráneným horným krytom)

A3-1-Magnetický horný kryt

A3-2-Tlačidlo opätovného nastavenia

A3-3-Nárazník

A3-4-Vstupný otvor

A3-5-Automatické zdvihanie a otáčanie

A3-6-Nádoba na prach

A3-7-Nabíjacie kontakty

A3-8-Komunikačný senzor

A3-9-Komunikačný port

A4 Nástavec na mopovacie podložku

A4-1-Mopovacie podložky s háčikom a slučkou

A4-2-Os mopy

Poznámka: Mopovacie podložky zaistite na mieste naplocho.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

A6-1-Zámok veka nádoby na prach

A6-2-Voko nádoby na prach

A6-3-Západka nádoby na prach

A6-4-Vymývateľný filter

A6-5-Vstrekovací vstup

A6-6-Vzduchový vstup

A7 Napájací kábel

A8 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania (pohľad zozadu)

A8-1-Napájací port

A9 Jednorazové vrečko na prach

A10 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania

A10-1-Kryt dokovacej stanice

A10-2-Kryt nádoby na prach

A10-3-Nádrž na špinavú vodu

A10-4-Zámok nádrže na vodu

A10-5-Rukoväť nádrže na vodu

A10-6-Filter

A10-7-Slot na vrečko na prach

A10-8-Nádrž na čistú vodu

A10-9-Svetelný indikátor stavu

- Pulzovanie: vyprázdňovanie/umývanie mopy

- Červená farba: Chyba doku

- Nesvieti: vypnuté/dobíjanie

A10-10-Podstavec doku

A10-11-Nabíjacie kontakty

A10-12-Vypúšťací port

A10-13-Filter čistiaceho zásobníka
A10-14-Výstupy sušiaceho vzduchu
A10-Indikátor polohy doku
A10-16-Vstrekovací vstup
A10-17-Prípojka na doplnenie vysávača
A10-18-Čistiaca vanička
A10-19-Plovák hladiny vody
A10-20-Dávkovače čistiacej vody

Poznámka: Aby sa minimalizovalo rušenie, v režime DND sa bude indikátor stavu vypnutý alebo stmavnúť.

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

- B1-1-** Odstráňte zo zeme káble, tvrdé alebo ostré predmety (napr. klince a sklo) a voľné predmety a premiestnite všetky nestabilné, krehké, drahé alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, nárazu alebo prevrátenia predmetov robotom.
- B1-2-** Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napríklad v dvojpodlažnom byte) vždy použite fyzický bezpečnostný zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý by mohol mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte po celej jeho trase čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalších použitiach bude robotický vysávač schopný upravovať sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému hromadeniu nečistôt na utierkach na mopovanie, podlahy by sa mali pred prvým cyklom mopovania povysávať aspoň trikrát.

B2 Inštalácia

Vyrovnejte a nainštalujte osi mopu robotického vysávača tak, aby bolo počuť cvaknutie.

B3 Umiestnenie doku

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu (drevo/dlažba/betón atď.), v jednej rovine so stenou, a vyhradte pre ňu priestor s výškou najmenej 0,9 m, šírkou 0,46 m a hĺbkou 1,2 m. Uistite sa, že miesto je pokryté dobrým signálom Wi-Fi, aby ste dosiahli najlepšie výsledky pri používaní mobilnej aplikácie. Zapojte zariadenie a skontrolujte, či svieti indikátor stavu.

B3-1-Viac ako 1,2 m

B3-2-Viac ako 0,9 m (2,96 ft)

B3-3-Viac ako 0,46 m (1,51 ft)

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže sa zachytiť o vysávač a spôsobí posunutie alebo odpojenie doku.
- Indikátor stavu svieti, keď je dokovacia stanica zapnutá, a nesvieti, keď sa robot nabíja.
- Ak dôjde k chybe, indikátor stavu sa rozsvieti na červenú.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by robot mohol visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie dokovacej stanice na mäkký povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť nakláňanie dokovacej stanice a problémy s dokovaním a odkovaním vysávača.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu ani ničomu, čo by mohlo blokovat' maják polohy doku, inak vysávač nemusí vrátiť do doku.
- Nepoužívajte dok bez nádrží na čistú vodu, nádrží na špinavú vodu, krytu nádrží na prach, jednorazového vrecka na prach alebo čistiaceho zásobníka.
- Dok udržiavajte podľa pokynov v časti Bežná údržba. Napájací kábel doku a nabíjacie kontakty nečistite mokrou handričkou alebo tkaninou.

- Všetky dokovacie stanice sú pred opustením výrobného závodu testované na báze vody. Je normálne, že vo vodnom kanálíku dokovacej stanice zostane malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla zapnete vysávač. Počkajte, kým sa nerozsvieti indikátor napájania , potom vysávač umiestnite pred dokovaciu stanicu. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapojená do siete. Potom stlačte tlačidlo , vysávač sa automaticky vráti do doku na nabíjanie. Robotický vysávač je vybavený vstavanou vysoko výkonnou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. robotický vysávač je vybavený vstavanou vysoko výkonnou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Ako chcete zachovať výkon batérie, udržiavajte robotický vysávač nabitý.

B4-1-1 Indikátor stavu nesvieti, indikátor napájania robotického vysávača bliká: Nabíjanie.

Poznámka: Keď je batéria vybitá, robot sa nemusí zapnúť. V takom prípade umiestnite robota do nabíjacieho doku.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Obnovte Wi-Fi

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  kým k nezaznie hlásenie "Resetting Wi-Fi" (Obnovenie Wi-Fi). Obnovenie je dokončené, keď indikátor napájania pomaly bliká na modro. Robot potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa vám nedarí pripojiť k vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, obnovte Wi-Fi a pridajte robota ako nové zariadenie.

3. Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na položku "Pridať zariadenie" alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku prebiehajúcich aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa sprievodcu uvedeného v aplikácii.
- Podporovaná je iba 2,4 GHz sieť WIFI.

C Návod na použitie

C1 Naplnenie nádržky na čistú vodu

Otvorte kryt doku, zdvihnite nádrž na čistú vodu, otvorte veko a potom ju naplňte vodou z vodovodu. Po naplnení zatvorte veko, zaistite západku a potom vráťte nádrž na čistú vodu do doku.

Poznámky:

- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Nepri dávajte príliš veľa čistiacieho roztoku, aby ste zabránili poruchám robota v dôsledku skĺznutia.
- Používajte len studenú vodu, aby ste zabránili deformácii.

- Ak na vonkajšej strane vodnej nádrže zostanú škvrny od vody, pred opätovnou inštaláciou nádrže ich utrite mäkkou suchou handričkou.

Zapínanie/vypínanie

Ak chcete vysávač zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , rozsvieti sa indikátor napájania a vysávač bude čakať na povel.

Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač vypnete a ukončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač nie je možné vypnúť počas nabíjania.

Spustenie cyklu čistenia

Stlačením tlačidla  spustíte upratovanie. Vysávač naplánuje trasu upratovania, pričom najprv vyčistí rohy každej miestnosti a potom cik-cak vyplní miestnosť. Vysávač pritom vyčistí všetky miestnosti jednu po druhej, dôkladne a efektívne.

Poznámky:

- Aby sa robot automaticky vrátil do doku, spustite ho z doku a počas upratovania s ním nehybte.
- Upratovanie nie je možné spustiť, ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka.
- Aby sa robot automaticky vrátil do doku, spustite ho z doku a počas upratovania s ním nehybte.
- Pred čistením očistite káble (vrátane napájacieho kábla doku) a cenné predmety z podlahy. Volné predmety môže robot ťahať, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, robot vyčistí oblasť dvakrát.
- Ak sa batéria počas čistiacieho cyklu vybije, robot sa automaticky vráti do doku. Po nabití bude robot pokračovať tam, kde skončil.
- Robot zasunie držiaky mopovej utierky na čistenie koberca. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zónu, do ktorej sa nesmie ísť, aby ste sa jej vyhli.

- Pred začatím každého upratovania sa uistite, že sú utierky na mop správne nasadené.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte čistenie bodu. Rozsah čistenia: Robotický vysávač vyčistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m × 1,5 m so stredom v danom mieste.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia vysávač automaticky vráti do východiskového bodu a čaká na príkazy.

Pozastavenie

Počas vysávania stlačte ľubovoľné tlačidlo na pozastavenie, stlačením tlačidla  pokračujte v upratovaní. Stlačením tlačidla  na pozastavenom robotovi ho pošlete späť do doku.

Poznámka: Ručné umiestnenie pozastaveného vysávača do doku ukončí prebiehajúce čistenie.

Režim spánku

Ak je robot pozastavený dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikáť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudí.

Poznámky:

- Pri nabíjaní robot neprejde do režimu spánku.
- Ak robot zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Režim DND

Predvolený čas režimu nerušenia (DND) je od 22:00 do 08:00. V aplikácii môžete režim DND deaktivovať alebo upraviť jeho trvanie, nastaviť automatické doplnianie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť indikátory alebo znížiť hlasitosť hlasových správ počas času režimu DND.

Čistiace podložky mopu

Počas upratovania robotický vysávač automaticky určí, kedy sa má vrátiť do dokovacej stanice, aby vyčistil mopovacia podložku a doplnil nádržku na vodu, aby sa maximalizoval jeho mopovací výkon. Ak chcete spustiť mopovanie v manuálnom režime, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Stlačením ľubovoľného tlačidla upratovanie ukončíte.

Poznámky:

- Ak chcete zabezpečiť, aby robot automaticky umyl mop. Spustíte robota z doku.
- Skontrolujte, či je zásobník na mop správne nainštalovaný. Počas umývania mopov nehýbte robotom ani dkom.
- Aby ste sa vyhlí popáleniu horúcou vodou, nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody.
- Frekvenciu a režim mopovania môžete nastaviť v aplikácii.

Vyprázdňovanie

Po dokončení upratovania sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice a podľa potreby spustí automatické vyprázdňovanie. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť manuálne, stlačte tlačidlo  na dokovacej stanici alebo sa dotknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Ak chcete vyprázdňovanie zastaviť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky:

- Ak sa vyprázdňovanie dlhší čas nepoužívalo, vyprázdňte kôš manuálne a uistite sa, že prívod vzduchu je čistý, aby bolo vyprázdňovanie optimálne.
- Automatické vyprázdňovanie môžete v aplikácii vypnúť.
- Vyhnite sa častému ručnému vyprázdňovaniu.
- Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádoby na prach alebo jednorazového vrečka na prach.

Sušenie

Po vytieraní alebo čistení spustíte sušenie podľa potreby. Ak chcete manuálne spustiť alebo zastaviť sušenie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Dĺžku sušenia možno nastaviť v aplikácii.
- Automatické sušenie je možné v aplikácii vypnúť.
- Počas sušenia sa nepribližujte k výstupom sušaceho vzduchu.

Nabíjanie

Po dokončení čistenia sa robot automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa nabí. Stlačte tlačidlo  na odoslanie zaveseného vysávača späť do dokovacej stanice. Indikátor napájania bude počas nabíjania vysávača pulzovať. **Poznámka:** Ak vysávač nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do východiskovej polohy. Ak chcete vysávač nabíť, umiestnite ho do dokovacej stanice ručne.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania bude blikať červenou farbou alebo indikátor stavu bude svietiť trvalo červenou farbou. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie upozornenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak robot zostane v chybovom stave dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Manuálne umiestnenie nefunkčného vysávača do doku ukončí aktuálnu operáciu upratovania.

Resetovanie systému

Ak vysávač nereaguje na stlačenia tlačidiel alebo sa nedá vypnúť, resetujte systém odstránením horného magnetického krytu a stlačte tlačidlo Reset.

Poznámka: Po resetovaní systému sa obnovia existujúce nastavenia, ako je plánované upratovanie a WiFi, na továrenské nastavenia.

Deaktivácia Wi-Fi

Ak chcete robota odpojiť od WiFi, stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú správu. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak robot po obnovení systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  a súčasne stlačte tlačidlo Reset, kým sa neozve hlásenie "Restoring factory settings" (Obnovovanie továrenského nastavenia)". To bude trvať asi 5 minút." Hlasové hlásenie. Potom sa obnoví továrenské nastavenie vysávača.

D Bežná údržba

Poznámky: V prípade, že je vysávač v prevádzke, je potrebné ho vyčistiť:

- Pred čistením alebo údržbou musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
 - Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diely by sa mali okamžite vymeniť.
- Vymeňte ihneď.

D1 Hlavné kefy

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D1-1-Kryt hlavných kief

D1-2-Zámky krytu hlavnej kefy

D1-3-Hlavné kefy

D1-4-Lôžko hlavnej kefy

D1-5-Ochranný krúžok

D1-6-Preklopením vysávača a stlačením oboch západiek smerom dovnútra odoberte kryt hlavnej kefy.

D1-7-Zdvihnite hlavné kefy a vytiahnite ich ich, vyberte ložiská a odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavných kief a ložísk.

Poznámka: Ak sa ochranné krúžky znečistia, otočte ich, vyberte a podľa potreby vyčistite.

D1-8 - Znovu namontujte ložiská hlavných kief.

Potom znovu namontujte hlavné kefy a skontrolujte, či sa farba hlavnej kefy, ložísk hlavnej kefy a šípok na vysávači zhoduje.

D1-9- Znovu namontujte kryt hlavnej kefy. Uistite sa, že jeho štyri zuby sú úplne usadené v drážkach, a zatlačte na kryt hlavnej kefy, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky:

- Odporúčame utrieť hlavné kefy vlhkou handričkou. Ak sú hlavné kefy mokré, vysušte ich na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavných kief nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky. Tekutiny alebo dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočné kefy

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.

D2-1 - otočte robot, odskrutkujte bočnú kefkou a potom ju vyberte a vyčistite.

D2-2-Zarovnajte stredovú drážku s vyvýšenou

pozíciou na robotovi, potom utiahnite skrutku a bočnú kefkou opäť nasadte.

D3 Všesmerové koleso

* Vyčistite ho podľa potreby.

D3-1-Vložte nástroj, napríklad malý skrutkovač, do všesmerového kolieska zľava alebo sprava a pomaly ho vypáčte.

Poznámka: Držiak všesmerového kolieska sa nedá vybrať.

D3-2-Opláchnite koleso a os vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Osušte na vzduchu, znovu namontujte a zatlačte koleso a os späť na miesto.

D4 Hlavné koliesá

* Vyčistite podľa potreby.

Hlavné koliesá čistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádobu na prach

* Čistite podľa potreby.

D5-1-Odstráňte magnetický horný kryt robota a stlačením západky nádoby na prach nádobu vyberte.

D5-2-Stlačením západky veka zásobníka otvorte veko zásobníka a vyberte umývateľný filter, potom zásobník vyprázdnite.

D5-3-Naplňte kôš čistou vodou, znovu nainštalujte umývateľný filter a zatvorte veko koša.

Jemne zatrasť nádobou na prach a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte len čistú vodu a vodu z vody.

Vodu bez čistiacej kvapaliny.

D5-4-Pred opätovnou inštaláciou počkajte aspoň 24 hodín, kým nádobu na prach a umývateľný filter dôkladne vyschnú.

D6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D6-1-Stlačte západku veka nádoby na prach, na otvorenie veka nádoby na prach a vybratie filtra.

D6-2-Prepláchnite filter opakovane a dvakrát kliknite na neho, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, keľami ani tvrdými predmetmi, aby ste zabránili jeho možnému poškodeniu.

D6-3-Pred opätovnou inštaláciou filtra počkajte aspoň 24 hodín, kým filter dôkladne vyschne.

D7 Mopovacie podložky

* Čistite podľa potreby a vymieňajte každé 1 - 3 mesiace.

D7-1-Vyberte mopovacie podložky z držiakov mopovacích podložiek. Vyčistite a vysušte mopové podložky na vzduchu.

Poznámka: Znečistená podložka mopu ovplyvní výkon mopovania. Pred použitím ich vyčistite.

D7-2-Prilepnite mopové podložky k držiakom mopov rovno na miesto.

D8 Senzory vysávača

* Vyčistite ich podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistite všetky snímače vrátane:

D8-1 - Snímač smerom nahor

D8-2 - Lokátor doku

D8-3-Snímač detekcie prekážok s reaktívnou umelou inteligenciou

D8-4-Snímač steny

D8-5-Komunikačný senzor

D8-6-Senzor pádu

D8-7-Senzor koberca

D9 Presun doku

Ak chcete presunúť dok, jednou rukou uchopíte zadnú časť doku a druhou rukou vnútornú stranu prednej dosky. Nezdvíhajte základňu doku ani kryt doku priamo, aby ste zabránili pádu doku.

D10 Nádrž na špinavú vodu

* Vyčistite ju podľa potreby.

Otvorte veko nádrže na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zatvorte veko, zaistite západku a pretrepte.

Vylejte špinavú vodu. Zabezpečte veko a vložte nádržku späť.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádržky zostanú škvrny od vody, pred opätovnou inštaláciou nádržky ich utrite mäkkou suchou handričkou.

D11 Nabíjacie kontakty

* Čistite ich podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou suchou handričkou.

D12 Vymeňte jednorazový Vrecko na prach

* Vymeňte ho podľa potreby.

D12-1-Otvorte kryt doku a odstráňte kryt nádoby na prach.

D12-2-Vyberte jednorazové vrecko na prach a zlikvidujte ho.

Poznámky:

- Rukoväť vrecka na prach ho po vybratí utesní, aby sa zabránilo úniku.
 - Pred nasadením krytu nádoby na prach ho vždy odstráňte.
- Nainštalujte vrecko na prach, aby ste zabránili automatickému vyprázdňovaniu bez vrecka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť aj v aplikácii.

D12-3- Vyčistite filter suchou handričkou, vložte nové jednorazové vrecko na prach do otvoru až na doraz a rovnomerne ho rozložte.

Poznámka: Uistite sa, že jednorazové vrecko na prach je správne nasadené, aby nedošlo k úniku a poškodeniu dokovacej stanice.

D12-4-Vymeňte kryt nádoby na prach a zatvorte kryt dokovacej stanice, aby ste sa uistili, že je nádoba na prach bezpečne uzavretá.

D13 Čistenie zásobníka

* Čistite podľa potreby.

D13-1- Odstráňte zásobník na čistenie.

D13-2- Čistiaci zásobník a filter opláchnite vodou.

D13-3- Vymeňte čistiaci zásobník.

Základné parametre

Robot

Model	RREOVSP
	14,4 V/6400 mAh
Batéria	(TYP) Litium- iónová batéria
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke na spodnej strane na boku vysávača.

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, čistenia a dopĺňania

Model	EWFD49HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý príkon (zber prachu)	3 A
Menovitý výkon (čistenie horúcou vodou s mopom)	5,7 A
Menovitý príkon (nabíjanie a sušenie)	0,6 A
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RREOVSP je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informácie o sieťových rozhraniach výrobku, službách poskytovaných prostredníctvom sieťových rozhraní a externých snímačoch nájdete na nasledujúcom odkaze: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Nemožno zapnúť	- Slabá batéria. Pred použitím umiestnite vysávač do doku a nabite ho. - Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota batérie. Vysávač používajte len v rozsahu 4 - 40 °C.
Nemožno nabíjať	- Dokovacia stanica nie je pripojená k zdroju napájania. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. - Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a vysávača. - Skontrolujte, či svieti indikátor stavu.
Pomalé nabíjanie	- Pri používaní pri vysokých alebo nízkych teplotách robot automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty sú znečistené. Utrite ich mäkkou a suchou handričkou.
Nemožno sa vrátiť do doku	- Príliš veľa prekážok v blízkosti dokovacej stanice. Odstráňte ich alebo premiestnite do voľného miesta. - Robot je príliš ďaleko od doku. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklé správanie	Reštartujte vysávač.
Hluk počas upratovania	- Hlavné kedy, bočné kedy alebo hlavné kolesá sa mohli zaseknúť. Vypnutie Robot a čistenie sa ukončí. - Všesmerové kolesko sa môže zaseknúť. Na jeho vyčistenie použite skrutkovač.

Problém	Riešenie
Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi	- WiFi je vypnuté. Obnovte WiFi a skúste to znova. - Zlý signál WiFi. premiestnite vysávač na oblasť s lepším signálom WiFi. - Neobvyklé pripojenie WiFi. Resetujte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. - Nemožnosť náhleho pripojenia k sieti WiFi. Môže ísť o chybu v nastaveniach smerovača. Kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Roborock, ktorý vám pomôže s riešením problémov.
Spotrebúva robotický vysávač energiu vždy, keď je v dokovacej stanici?	Vysávač spotrebúva energiu, keď je v doku, aby sa šetrila energia batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.
Potrebuje vysávač vysávač nabíjať aspoň 16 hodín pri prvom použití troch použitý?	Nie. lítium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Robot sa dá používať po jeho úplnom nabití.
Vysávač po dobíť neobnoví čistenie.	- Skontrolujte, či vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráni vysávaču, aby Automatické doplnenie paliva. - Ak je robot umiestnený na dokovaciu stanicu ručne alebo odoslaný na dokovaciu stanicu stlačením tlačidiel, nebude môcť pokračovať v čistení.
Vysávač začne vynechávať určité oblasti.	Snímač steny, snímač pádu alebo snímač koberca môžu byť znečistené. Vyčistite ich mäkkou a suchou handričkou.

Problém	Riešenie
Plánované čistenie nefunguje	• Udržujte vysávač nabitý. Plánované čistenie je možné spustiť len vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nad 15 %.
Slabý výkon počas čistenia Prachovka	• Nádobu na prach je plná a je potrebné ju vyprázdniť. • Filter je zanesený a je potrebné ho vyčistiť. • Hlavné kefy sú upchaté. Vyčistite hlavné kefy.
Pri mopovaní nie je žiadna voda alebo je jej málo	• Zvýšte prietok vody v mobilnej aplikácii.
Vysávač sa nemôže vrátiť do nabíjacieho doku po bodovom čistení alebo po ručnom premiestnení.	• Po bodovom čistení alebo výraznej zmene polohy robot znovu vygeneruje mapu. Ak je nabíjací dok príliš ďaleko, nemusí sa vrátiť na nabíjanie a musí sa ručne umiestniť na nabíjací dok.
Indikátor stavu je trvalo rozsvietený na červeno.	• Chyba napätia. Skontrolujte, či miestne napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na doku. • Skontrolujte umiestnenie čistiacej nádrže nádržky na vodu alebo ju podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo nádržku podľa potreby vyprázdňte. • Skontrolujte, či je nádržka na čistiaci prostriedok vody a filtra nádržky na čistiacu vodu správne nainštalované.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní	• Hlavné kefy alebo kryt hlavných kief nie sú správne nainštalované. Skontrolujte a nainštalujte na miesto. • Filter, vzduchový kanál, prívod vzduchu, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazové vrecko na prach je zablokován. Vyčistite tieto časti, aby ste odstránili zablokovanie.

Problém	Riešenie
Znížený čistiaci výkon mopu	• Podložky mopu nie sú správne pripevnené. Nalepte ich rovno na miesto na držiakoch. • Podlaha je znečistená. Pre lepšie čistenie zmeňte v aplikácii režim mopu na "Deep".
Nie je možné spustiť automatické sušenie	• Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Ak vysávač počas sušenia opustí dok, sušenie sa predčasne ukončí. • Vo vlhkom prostredí odporúčame predĺžiť čas sušenia v aplikácii, aby sa zlepšil výkon sušenia.
Nemožno spustiť automatické sušenie vyprázdnenie	• Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Kryt nádoby na prach nie je nainštalovaný v doku. Skontrolujte a nainštalujte ho. • Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa vysávač vráti do doku bez vyčistenia. • Vysávač sa automaticky nevyprázdňuje, ak sa vráti do doku v režime DND. Nastavte čas čistenia alebo čas DND alebo spustite vyprázdňovanie manuálne. • Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa vysávač presunie do doku manuálne. Vyprázdňovanie spustite manuálne.

Problém	Riešenie
Mopové podložky sa nedajú vyčistiť.	• Podložky mopu sa nečistia, ak sa počas čistenia nepoužívajú. • Ak vysávač nie je spustený z doku alebo sa na mape aplikácií nenachádza žiadny dok, nevratí sa do doku, aby umyl mopovú podložku. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo nádržku podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo nádrž podľa potreby vyprázdňte. • Skontrolujte, či sú zásobník na mop a filter zásobníka na mop správne nainštalované.
Nedá sa mopové podložky vyprať horúcou vodou.	• Skontrolujte, či je v aplikácii nastavená teplota teplej vody.
Mopovú podložku nie je možné vysunúť.	• Skontrolujte, či je v aplikácii zapnutá funkcia rozšíreného mopovania FlexiArm Design. • Mopovacia podložka sa vysunie iba pozdĺž stien a niektorých prekážok. • Skontrolujte, či nie je zaseknutá konštrukcia vysúvania mopu.
Bočná kefa sa nedá vysunúť	• Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia rozšíreného čistenia FlexiArm Design. • Bočná kefa sa pri upratovaní pozdĺž steny nevysunie do každého rohu alebo zakaždým, keď vysávač upratuje. • Skontrolujte, či bočná kefa nie je zaseknutá.

Problém	Riešenie
Snímač LiDAR sa nemôže zdvihnúť/spustiť.	• Snímač LiDAR sa spustí len vtedy, keď vysávač čistí pod nábytkom alebo spotrebiča. • Skontrolujte, či v okolí snímača LiDAR nie sú zaseknuté nejaké predmety. • Utrite snímač smerom nahor.
Nie je možné automaticky odpojiť/odpojiť držiaky mopovacej podložky	• Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia automatického odpojenia/nasadenia držiakov mopovacích podložiek. • Funkcia automatického odpojenia/nainštalácie držiakov mopových utierok je použiteľná len za určitých podmienok. • Skontrolujte, či držiaky mopov nie sú Podložky pod mop nie sú zaseknuté. • Skontrolujte, či sú držiaky utierok na mop v polohe, v ktorej boli vybraté. • Skontrolujte, či sú držiaky mopových handričiek správne nainštalované na vysávači. • Skontrolujte, či je zásobník na mop cudzích predmetov.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Robotický vysávač

Model produktu: RREOVSP
Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

